

Logitech®

Harmony® 350 Control

Einfach die bessere Fernbedienung.

- Ersetzt 8 Fernbedienungen
- „Fernsehen“-Aktionstaste
- Programmierbare Lieblingssender
- Kompatibel mit mehr Geräten als jede andere Fernbedienung
- Einfache Online-Einrichtung

Die Fernbedienung Logitech Harmony® 350 ist einfach einzurichten, leicht zu bedienen und optimal geeignet für die Steuerung aller Geräte, die an Ihren Fernseher angeschlossen sind. Dank Online-Einrichtung ist sie leicht zu programmieren. Mit der Taste „Fernsehen“ können Sie gleichzeitig Ihren Fernseher und Kabel- oder Satellitenempfänger einschalten.

Dank fünf programmierbarer Tasten sind Ihre Lieblingssender nur einen Tastendruck entfernt. Wir unterstützen über 225.000 Geräte von mehr als 5.000 Marken. Sie können also sicher sein, dass Sie Ihre ganze Anlage steuern können – heute und in Zukunft. Die Harmony 350 macht dem ewigen Jonglieren mit mehreren Fernbedienungen ein Ende.



Verpackung

	Hauptpaket	Hauptkarton
Teile-Nr. EMEA	915-000235	-
Strichcode	5099206051942 (EAN-13)	50992060519415 (SCC-14)
Gewicht	310 g	1.460 g
Länge	27,40 cm	17,00 cm
Breite	14,60 cm	15,40 cm
Höhe/Tiefe	4,10 cm	28,70 cm
Volumen	1,640 dm ³	0,0075 m ³
1 Hauptpaket	1	-
1 Zwischenpaket	0	-
1 Hauptkarton	4	1
1 Euro-Palette	980	245
1 Container 20 Fuß	16512	4128
1 Container 40 Fuß	33824	8456
1 Container 40 Fuß HQ	37800	9450

Inhalt

- Infrarot-Fernbedienung
- USB-Kabel
- 2 Batterien vom Typ AA (bereits eingelegt)
- Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Herstellergarantie

Systemvoraussetzungen

- Windows®-PC mit Windows 8, Windows 7, Windows Vista® oder Windows XP oder Intel®-basierter Mac-Computer mit Mac OS X 10.6 oder höher
- USB-Anschluss
- Internetverbindung

